



D Bratenspritze

Gebrauchsanleitung:

Reinigen Sie zunächst alle Teile gründlich und trocknen Sie diese gut ab. Schrauben Sie nun die Nadel auf die Spritze und ziehen sie fest an. Schieben Sie den Silikonball über die Wulst der Spritze. Durch die Pipettenfunktion des Silikonballes können Sie den Bratensaft oder die Marinade leicht aufnehmen, um diese dann direkt in den Braten hineinzugeben.

Achtung: Bitte verwenden Sie keine Flüssigkeiten, die Kräuterstückchen etc. enthalten, um ein Verstopfen der Nadel zu vermeiden!

GB Baster set

User's guide

First clean all parts thoroughly and dry them off well. Now screw the needle on the injector until it is tight. Put the silicone ball on the other end until the groove is engaged. The silicone ball works like a pipette so you can easily soak up the gravy or marinade to inject it directly into the roast.

Attention: Please do not use any liquids containing pieces of herbs etc. which can clog the needle!

F Seringue à épices

Mode d'emploi

D'abord nettoyez soigneusement toutes les pièces et séchez-les bien. Vissez l'aiguille sur la seringue et serrez-la fermement. Poussez la balle en silicone sur la partie épaisse de la seringue. Comme la balle en silicone fonctionne comme une pipette, vous pouvez pomper la sauce ou la marinade légèrement, pour ensuite l'injecter directement dans le rôti.

Attention: N'utilisez pas de liquides contenant des morceaux d'herbes etc., afin d'éviter l'obstruction de l'aiguille!

I Pompetta per arrostiti

Istruzioni per l'uso

Prima pulire tutte le parti a fondo e le asciugare accuratamente. Avvitare l'ago sulla siringa e la serrare saldamente. Spingere la sfera silicone sopra l'ispessimento della siringa. Come la sfera di silicone funziona come una pipetta, è possibile pompare il sugo o la marinata facilmente, per lo iniettare direttamente nell'arrosto.

Attenzione: non utilizzare liquidi che contengono pezzi d'erbe ecc, al fine di evitare l'intasamento dell'ago!

ES Jeringa para marinar

Instrucciones para el uso

Primero limpie acuradamente todas las piezas y séquelas bien. Enrosque la aguja en la jeringa y fijela firmemente. Deslize el balón de silicona sobre el burlete de la jeringa. Como la bola de silicona funcione como una pipeta, la marinada o il fondo se pueden tirar en la jeringa facilmente, para inyectarlo directamente en el asado.

Atención: No utilice líquidos que contienen piezas de hierbas etc., con el fin de evitar la obstrucción de la aguja!

NL Bedruijspuit

Gebruiksaanwijzing

Eerst alle onderdelen grondig afwassen en goed afdrogen. Schroef de holle naald aan de bedruijspuit en draai deze stevig vast. Bevestig de silicone bal aan de achterkant. Door middel van de pipet functie van de silicone bal kan braadvocht of marinade gemakkelijk worden opgenomen, om dit dan met behulp van de holle naald direct in het braadgoed te spuiten.

Attentie: gebruik geen ongezeefde vloeistof waarin kruiden e.d. zitten die de holle naald zouden kunnen verstoppen!